

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat előtt kérjük, alaposan olvassa el az útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség megegyezik az Ön által használt feszültséggel.
- Őrizze meg az utasításokat, a garancialevelet, a vásárlási bizonylatot és ha lehetséges, a csomagolást a belső csomagolással együtt!
- Az eszköz kizárólag magánhasználatra készült, nem kereskedelmi vagy ipari használatra!
- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, amikor az eszközt nem használja, amikor kiegészítő alkatrészeket csatlakoztat, az eszközt tisztítja, vagy ha zavar lép fel. Először kapcsolja ki az eszközt. Mindig a csatlakozódugót húzza, ne a kábelt.
- A gyermekek védelme érdekében soha ne hagyja őket felügyelet nélkül az eszközzel. Ezért, amikor az eszközt elhelyezi, ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le.
- Rendszeresen ellenőrizze az eszközt és a kábelt a sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülés van, az eszközt nem szabad használni.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak az eszközzel. Ne hagyja, hogy a gyermekek csomagolóanyagokkal, például műanyag zacskókkal játszanak.
- Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 8 éves kortól, és csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.
- A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak hálózati csatlakozóvezetékétől!
- Ne próbálja meg saját maga javítani az eszközt, hanem forduljon egy hivatalos szakemberhez problémák esetén.

- Biztonsági okokból a törött vagy sérült hálózati vezetéket csak azonos típusú vezetékre cserélheti, amelyet a gyártó, a vevőszolgálatunk vagy hasonlóan képzett személy biztosít.
- Tartsa az eszközt és a kábelt távol a hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől stb.
- Kapcsolja ki az eszközt, és húzza ki a konnektorból, amikor nem használja.
- Csak az eredeti kiegészítőket használja, amelyeket a gyártó a készülékhez mellékel.
- Ne használja az eszközt kültéren. Mindig védje fagypont alatti hőmérsékletektől.
- Soha ne használja víz közelében (fürdő, mosdó stb.). Az eszközt nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni. Csak akkor használja az eszközt, ha a kezei szárazak.
- Ha az eszköz vízbe esik, húzza ki a konnektorból, mielőtt kiemeli a vízből. Ne érintse meg a vízforrást. Az eszközt szakembernek kell ellenőriznie, mielőtt újra használja. Az elektromos sokk kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa az eszközt vízzel, és ne merítse vízbe.
- Az eszközt kizárólag a tervezett célra használja.
- Az eszközt csak földelt konnektorral üzemeltesse, amelyet a szabályoknak megfelelően telepítettek. Győződjön meg róla, hogy a tápegység feszültsége megegyezik a típusjelzőn megadott feszültséggel.
- Az eszköz olyan céllal történő használatából eredő károk, amelyek eltérnek az utasításokban megadottaktól, nem megfelelő használatból vagy szakemberek általi nem javításból származnak, nem tartoznak a garanciába.
- Mindig sík és vízszintes felületen használja az eszközt.
- Az eszközt ne használja többé, ha kemény felületre esett le magasságból. Még a láthatatlan sérülések is negatívan befolyásolhatják az eszköz működési biztonságát. Az eszközt csak szakember általi ellenőrzés után használhatja.
- Soha ne szállítsa vagy húzza az eszközt a tápkábelt tartva, mivel a kábelszakadás rövidzárlatot okozhat. Ne hajlítsa, ne szorítsa, és ne húzza a tápkábelt éles szélek felett.
- Ha van szellőzőnyílás, ne takarja le. Ne öntsön semmilyen folyadékot vagy port a szellőzőnyílásokba.
- Ne nyúljon bele és ne tegyen semmit a készülék nyitott részeibe.
- Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy az utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.
- Égési sérülés veszélye! A fűtőelem használata után a felületek forrók lehetnek. Legyen tisztában a kockázatokkal, és ügyeljen a forró felületekre.



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása!
Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu