

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
2. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.
3. A készülék kizárólag száraz beltéri körülmények között használható!
4. A nagyfeszültségű rácsra víz nem kerülhet!
5. Nem használható csűrben, pajtában, istállóban, vagy hasonló helyeken!
6. Nem használható ott, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel!
7. Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben!
8. Garázsban nem használható!
9. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
10. Gyermekektől távol tartandó!
11. Fali használat esetén olyan magasságba rögzítse, ahol gyermekek nem érik el!
12. Ne takarja le a készüléket!
13. Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki az USB csatlakozókábelt!
14. Ne érintse meg használat közben a nagyfeszültségű rácsot! Áramütés veszély!
15. Ne érintsen fémtárgyakat a nagyfeszültségű rácshoz!

16. Soha ne szedje szét, ne módosítsa a készüléket, és ne távolítson el semmilyen alkatrészt róla!

17. Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon a forgalmazóhoz!

18. Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



Vigyázz! Nagyfeszültség!



Ne érintse meg a nagyfeszültségű fémrácsot!



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén,

illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában

azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott

hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban

előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket

viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni.

A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye

gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk

környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA

1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu.
2. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní prístroja a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali. Deti môžu čistiť alebo vykonávať údržbu prístroja iba pod dohľadom dospelých.
3. Len na vnútorné použitie!
4. Dbajte na to, aby sa na vysokonapäťovú mriežku nedostala voda!
5. Nesmie sa používať v stodolách, maštaliach, stajniach alebo podobných miestach!
6. Nesmie sa používať v priestoroch, kde sa môžu uvoľňovať horľavé výpary alebo výbušný prach!
7. Nepoužívajte v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu!
8. Nesmie sa používať v garáži!
9. Nesmiete používať v blízkosti detí bez dozoru!
10. Udržujte mimo dosahu detí!
11. Pri použití na stene ho upevni do výšky, kde naň deti nedosiahnu!
12. Nezakrývajte zariadenie!
13. Odpojte USB pripojovac9 kábel, ak ho dlhší čas nepoužívate!

14. Počas používania sa nedotýkajte vysokonapäťovej mriežky! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
15. Mriežky vysokého napätia sa nikdy nedotýkajte kovovými predmetmi!
16. Nikdy nerozoberajte, nemeňte zariadenie a neodstraňujte z neho žiadne súčiastky!
17. V prípade akejkoľvek poruchy odpojte zariadenie od napájania a obráťte sa na predajcu!
18. Iba na súkromné účely, nepoužívajte na priemyselné účely!



Pozor! Vysoké napätie!



Nedotýkajte sa vysokonapäťovej kovovej mriežky!



ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.