

**HU**

**Epilátor**

**ZLN8788**

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

### **OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!**

#### **FIGYELMEZTETÉSEK**

Az eszköz használata előtt kérjük, olvassa el gondosan a használati útmutatót.

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség megegyezik az Ön által használt feszültséggel.
- Kérjük, őrizze meg az utasításokat, a garanciajegyet, a vásárlási nyugtát, és ha lehetséges, a belső csomagolást tartalmazó kartont is!
- Az eszköz használata előtt mindig húzza ki a töltőkábelt a konnektorból, amikor kiegészítő alkatrészeket csatlakoztat, az eszközt tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel. Kapcsolja ki az eszközt előtte. Mindig a csatlakozódugót húzza, ne a kábelt.
- A gyermekek védelme érdekében az elektromos készülékek veszélyeitől soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt. Ennek megfelelően, amikor kiválasztja az eszköz helyét, úgy tegye, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá az eszközhöz. Ügyeljen arra, hogy a töltőkábel ne lógjon le.
- Rendszeresen ellenőrizze az eszközt és a kábelt a sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülés van, az eszközt nem szabad használni.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak az eszközzel. Ne engedje a gyermekeket, hogy játsszanak csomagolóanyagokkal, például műanyag zacskókkal.
- Ez a készülék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élő, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által is használható, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak az eszköz biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.
- Figyelem! Vágás és sérülés veszélye az éles pengék miatt! A helytelen összeszerelés sérülést okozhat!
- Tisztításakor fokozottan ügyeljen arra, hogy a gombot ne nyomja be, ne kapcsolja be! Javasolt akkor tisztítani, amikor az akkumulátor kimerült.
- Ne próbálja meg saját maga javítani az eszközt, inkább forduljon egy hivatalos szakemberhez probléma esetén.
- Tartsa az eszközt és a töltőkábelt távol a hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől és hasonlóktól.
- Kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a töltőt, amikor nem használja az eszközt.
- Használjon csak a beszállító által biztosított eredeti tartozékokat.
- Ne használja az eszközt kültéren. (Ha az eszköz nem kültéri használatra készült.) Mindig védje a nulla vagy ennél alacsonyabb hőmérsékletektől.

- Soha ne használja víz közelében (fürdő, mosogató stb.). Az eszközt ne érje eső vagy nedvesség. Az eszközt csak akkor használja, amikor a kezei szárazak.
- Ha az eszköz vízbe esik, miközben töltés alatt van, húzza ki a dugót, mielőtt kiveszi a vízből. Ne érintse meg a vízforrást. Az eszközt szakembernek kell ellenőriznie, mielőtt újra használatba venné. Az elektromos sokk kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa az eszközt vízzel és ne merítse vízbe.
- A garancia nem érvényes olyan károokra, amelyek akkor keletkeznek, ha az eszközt nem a használati utasításban megadott módon használják, vagy helytelenül használják, illetve nem szakszerűen javítják.
- Az eszközt ne használja tovább, ha kemény felületre esett nagy magasságból. Még a láthatatlan sérülések is negatívan befolyásolhatják az eszköz működési biztonságát. Az eszköz csak szakmai ellenőrzés után használható tovább.
- Soha ne hordozza vagy húzza az eszközt a tápkábelnél fogva, mivel ez rövidzárlat kockázatát jelentheti a kábel törése miatt. Ne hajlítsa, ne csípje meg, és ne húzza a tápkábelt éles szélék felett.
- Semmilyen felelősséget nem vállalunk helytelen használat vagy az utasítások be nem tartása miatt keletkezett károkért.



**Áramütésveszély!** Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



#### **ÁRTALMATLANÍTÁS**

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

• ELEM, AKKUMULÁTOR GYERMEK KEZÉBE NEM KERÜLHET! TILOS FELNYITNI, TŰZBE DOBNI, RÖVIDRE ZÁRNI! ROBBANÁSVESZÉLY! • GYENGE, MERŰLŐ AKKUMULÁTORRAL NEM HASZNÁLHATÓ. AZONNAL TÖLTSE FEL! • AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATON KÍVÜL IS LEGYEN FELTÖLTÖTT ÁLLAPOTBAN. • HIDEGBEN A TELJESÍTMÉNYE CSÖKKEN ÉS GYAKORIBB TÖLTÉS LEHET SZÜKSÉGES. • HA A TERMÉK VAGY AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA LEJÁR, VESZÉLYES HULLADÉKKÉNT KEZELENDŐK A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

**AZ ELEM, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA** Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.