

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

Az eszköz használata előtt kérjük, olvassa el gondosan a használati útmutatót.

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség megegyezik az Ön által használt feszültséggel.
- Kérjük, őrizze meg az utasításokat, a garanciajegyet, a vásárlási nyugtát, és ha lehetséges, a belső csomagolást tartalmazó kartont is!
- Az eszköz használata előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból, amikor kiegészítő alkatrészeket csatlakoztat, az eszközt tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel. Kapcsolja ki az eszközt előtte. Mindig a csatlakozódugót húzza, ne a kábelt.
- A gyermekek védelme érdekében az elektromos készülékek veszélyeitől soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt. Ennek megfelelően, amikor kiválasztja az eszköz helyét, úgy tegye, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá az eszközhöz. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le.
- Rendszeresen ellenőrizze az eszközt és a kábelt a sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülés van, az eszközt nem szabad használni.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak az eszközzel. Ne engedje a gyermekeket, hogy játsszanak csomagolóanyagokkal, például műanyag zacskókkal.
- Ez a készülék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élő, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által is használható, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak az eszköz biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek kizárólag 8 éves kortól, és csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.
- Ne próbálja meg saját maga javítani az eszközt, inkább forduljon egy hivatalos szakemberhez probléma esetén.
- Biztonsági okokból a törött vagy sérült hálózati vezetéket csak a gyártó, ügyfélszolgálatunk vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki megfelelő vezetékre.
- Tartsa az eszközt és a kábelt távol a hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől és hasonlóktól.
- Kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a dugót, amikor nem használja az eszközt.
- Használjon csak a beszállító által biztosított eredeti tartozékokat.
- Ne használja az eszközt kültéren. (Ha az eszköz nem kültéri használatra készült.) Mindig védje a nulla vagy ennél alacsonyabb hőmérsékletektől.
- Soha ne használja víz közelében (fürdő, mosogató stb.). Az eszközt ne érje eső vagy nedvesség. Az eszközt csak akkor használja, amikor a kezei szárazak.

- Ha az eszköz vízbe esik, húzza ki a dugót, mielőtt kiveszi a vízből. Ne érintse meg a vízforrást. Az eszközt szakembernek kell ellenőriznie, mielőtt újra használatba venné. Az elektromos sokk kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa az eszközt vízzel és ne merítse vízbe.
- Ez az eszköz csak akkor működhet, ha szabályosan földelt aljzathoz csatlakozik. Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel a típustáblán feltüntetett feszültségnek.
- A garancia nem érvényes olyan károkra, amelyek akkor keletkeznek, ha az eszközt nem a használati utasításban megadott módon használják, vagy helytelenül használják, illetve nem szakszerűen javítják.
- Az eszközt mindig sík és vízszintes felületen használja.
- Az eszközt ne használja tovább, ha kemény felületre esett nagy magasságból. Még a láthatatlan sérülések is negatívan befolyásolhatják az eszköz működési biztonságát. Az eszköz csak szakmai ellenőrzés után használható tovább.
- Soha ne hordozza vagy húzza az eszközt a tápkábelnél fogva, mivel ez rövidzárlat kockázatát jelentheti a kábel törése miatt. Ne hajlítsa, ne csípje meg, és ne húzza a tápkábelt éles szélek felett.
- Soha ne helyezze az egységet törékeny asztalra vagy állványra. Helyezze az egységet hőálló felületre.
- Semmilyen felelősséget nem vállalunk helytelen használat vagy az utasítások be nem tartása miatt keletkezett károkért.
- Égési sérülés veszélye! Az eszköz használata után egyes felületek forrók lehetnek, ügyeljen a kockázatokra és legyen óvatos a forró felületekkel.



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu