Jégkocka készítő **ZLN1177**

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

• Mielőtt használná ezt az eszközt, kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót.

• Kérjük, győződjön meg róla, hogy a megadott feszültség megegyezik-e a használt feszültséggel.

• Kérjük, tartsa meg az utasításokat, a garanciajegyet, a számlát, és lehetőség szerint a dobozt az eredeti csomagolással!

• Az eszköz kizárólag magánhasználatra szolgál, nem kereskedelmi vagy szakmai célra!

• Mindig távolítsa el a dugót a konnektorból, amikor az eszközt nem használja, kiegészítő alkatrészeket szerel, tisztítja az eszközt, vagy bármilyen zavar felmerül. Az eszközt mindig kapcsolja ki előtte. A dugót húzza ki, ne a kábelt.

• Rendszeresen ellenőrizze az eszközt és a kábel. Ha bármilyen sérülést talál, az eszközt ne használja tovább.

• Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag 8 éves kortól, és csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak hálózati csatlakozóvezetékétől!

• Ne javítsa meg az eszközt saját maga, hanem probléma esetén forduljon szakértőhöz.

• Biztonsági okokból a sérült vagy törött hálózati kábel csak az gyártó által megfelelőnek minősített kábelre cserélhető ki a szerviz által vagy hasonlóan képzett személy által.

• Tartsa távol az eszközt és a kábelt a hőtől, a közvetlen napsütéstől, a nedvességtől, az éles tárgyaktól és hasonlóktól.

• Használat után kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.

• Csak az eredeti beszállítótól származó tartozékokat használjon.

• Ne használja az eszközt kültéren. (Kivéve, ha az eszköz kültéri használatra lett tervezve.) Mindig védje a nulla vagy a mínusz fokok ellen.

• Soha ne használja víz közelében (kád, mosdó stb.). Az eszközt ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Csak száraz kézzel használja az eszközt.

• Ha vízbe esne, áramtalanítsa a készüléket, mielőtt kihúzná a vízből. Ne érjen hozzá a vízforráshoz. Az eszközt szakembernek kell ellenőriznie, mielőtt újra használná. Az elektromos áramütés veszélye elkerülése érdekében ne tisztítsa az eszközt vízzel, és ne merítse be vízbe.

• Csak a rendeltetésnek megfelelően használja az eszközt.

• Ez az eszköz csak földelt csatlakozóval rendelkező aljzathoz csatlakoztatva használható, a szabályoknak megfelelően telepítve. Győződjön meg róla, hogy a készülék típuslapján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.

• Az eszköz olyan károkért, amelyek akkor következnek be, ha az eszközt olyan célra használják, amelyet nem az utasításokban meghatározott, vagy helytelenül használják, vagy nem szakemberek által javítják, nem vállalunk felelősséget.

• Mindig lapos, vízszintes felületen használja.

• Ne használja tovább az eszközt, ha kemény felületre esett nagy magasságból. Még a láthatatlan sérülések is negatív hatással lehetnek az eszköz funkcionális biztonságára. Az eszköz csak szakember általi ellenőrzés után használható.

• A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból. Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve éles tárgyak közelébe ne kerüljön!

• Ha van szellőzőnyílás, ne takarja le. Ne öntsön semmilyen folyadékot vagy port a szellőzőnyílásokba.

• Ne dugja be az ujjait vagy más tárgyakat az eszköz nyitott részeibe.

• Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkért.

• Amikor a hűtőfunkció be van kapcsolva, tartsa jól szellőző helyen. Ne akadályozza meg az egység szellőzését.

• Ne tároljon húst, halat, tejtermékeket és egyéb romlásra hajlamos termékeket az egységben egy óránál tovább.

• Ezt a terméket nem ajánlott hosszabbítókábelekkel használni.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu