

STANLEY 12 az 1-ben multifunkciós szerszám

Modell / cikkszám: 325356084519

Rendeltetésszerű használat

A STANLEY 12 az 1-ben multifunkciós szerszám kompakt, többfunkciós kéziszerszám, amely kisebb szerelési, javítási és általános háztartási feladatok elvégzésére szolgál.

A szerszám több kihajtható funkcióval rendelkezik, többek között fogóval, csavarhúzókkal, késsel, reszelővel és egyéb segédeszközökkel.

Használat előtt

- Első használat előtt ellenőrizze a szerszám épségét.
- Sérült, deformálódott vagy erősen kopott szerszámot ne használjon.
- Mindig az elvégzendő feladatnak megfelelő funkciót válassza.
- A kihajtható szerszámokat óvatosan nyissa ki, ügyelve az éles részekre.
- Használat közben tartsa ujjait a pengék és egyéb mozgó részek útjától távol.

A fogó használata

Nyissa szét a multifunkciós szerszám két markolatát, amíg a fogó használati helyzetbe nem kerül.

A fogó kisebb tárgyak megfogására, tartására, hajlítására és hasonló általános munkákra használható.

Ne használjon túlzott erőt, és ne alkalmazzon hosszabbító csövet vagy más eszközt a markolaton az erőkar növelésére.

Kihajtható szerszámok

A kívánt szerszámot óvatosan hajtsa ki a markolatból. Használat előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően kinyílt és stabil helyzetben van.

A termék kialakításától függően a multifunkciós szerszám többek között az alábbi funkciókat tartalmazhatja:

- kombinált fogó;
- vágóél;
- kés;
- fűrészkes vagy fogazott penge;
- reszelő;
- PH1 keresztfejű csavarhúzó;
- 3 mm-es lapos csavarhúzó;
- 4 mm-es lapos csavarhúzó;
- 8 mm-es lapos csavarhúzó;
- további kihajtható segédeszközök.

Megjegyzés: A pontos funkciók meghatározásánál mindig a tényleges termék kialakítása az irányadó.

Kés és egyéb éles szerszámok használata

A pengét mindig a testétől elfelé irányítva használja.

Vágás közben ügyeljen arra, hogy keze és más testrésze ne kerüljön a penge útjába. Ne használja a pengét feszítésre, csavarásra vagy olyan feladatra, amelyre nem tervezték.

Használat után a pengét óvatosan hajtsa vissza a markolatba.

Csavarhúzók használata

Válassza ki a csavarfej méretének és kialakításának megfelelő csavarhúzót.

Helyezze a csavarhúzó hegyét pontosan a csavarfejbe, majd egyenletes nyomás mellett forgassa el a szerszámot.

Ne használjon nem megfelelő méretű csavarhúzót, mert az károsíthatja a csavart vagy a szerszámot.

Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELEM! A termék éles pengéket és hegyes szerszámokat tartalmaz. A nem megfelelő használat sérülést okozhat.

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A termék nem játék.
- Használat közben szükség esetén viseljen megfelelő védőfelszerelést.
- Mindig stabil munkapozícióban dolgozzon.
- Ne nyúljon a pengék vágóéléhez.
- A szerszámokat használat után teljesen hajtsa vissza a markolatba.
- Ne használja a terméket elektromos vezetékeken vagy feszültség alatt álló berendezéseken. A szerszám markolata nem jelent elektromos szigetelést.
- Ne használja a terméket olyan munkára, amelyhez speciális vagy professzionális célszerszám szükséges.
- A szerszámot ne alakítsa át.
- Sérült vagy hibás szerszámot ne használjon.

Tisztítás és karbantartás

Használat után száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a szerszámot.

A mozgó részeket tartsa tisztán. Szükség esetén a csuklópontokra kis mennyiségű, kéziszerszámokhoz megfelelő kenőanyag alkalmazható.

Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószeret.

Nedves használat vagy tisztítás után a szerszámot tárolás előtt alaposan szárítsa meg.

Tárolás

A szerszámot összecukott állapotban, száraz, tiszta helyen tárolja.

Tartsa távol nedvességtől, szélsőséges hőmérséklettől és gyermekektől.